



## Tank II

# Tabla de Contenidos

Información de Seguridad

Funciones de las Teclas

Introducción

Instalando la Tarjeta SIM, Tarjeta de Memoria, y la Batería

Carga de la Batería

Guía de Menús

Mensajería

Contactos

Reproductor de Audio

Historial de Llamadas

Configuración

Organizador

Multimedia

Calculadora



**Dimensiones:** (L x A x A): 121.2 x 50.2 x 13.45mm

- **Cámara:** VGA
- **Cable:** Micro USB
- **Batería:** Litio-Iono
- **Capacidad de Batería:** 1900 mAh
- **Duración Continua de Conversación:**  
(Relacionado con el estatus de la Red)
- **Por favor, consulte las etiquetas de otros datos relacionados con la batería y el cargador**

## Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

### Use de Forma Segura

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o en situaciones que pueda causar peligro a usted o a otra persona.

### Seguridad de Transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos en el volante.

### MANEJE RESPONSABLEMENTE

NO USE MENSAJERÍA DE TEXTO CUANDO ESTE  
CONDUCIENDO

#### **Seguridad de Hospital**

Siga las reglas y normas de hospitales.

Por favor, apague su teléfono móvil cuando este cerca de instrumentos médicos.

#### **Seguridad de Vuelo**

Por favor, siga todas las reglas de seguridad de vuelo.

No utilice el teléfono durante el vuelo.

#### **Advertencia de Sustancias Químicas y Tóxicas**

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

#### **Advertencia de Temperatura**

No exponga su teléfono a condiciones extremas de temperatura.

#### **Advertencia de Agua**

Su teléfono móvil no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado de agua o líquidos.

#### **Llamadas de Emergencia SOS**

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

#### **Copia de Seguridad**

Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante almacenada.

## **Funciones de las Teclas**

- **Tecla de Marcación**

Pulse para realizar una llamada desde un número marcado o de un contacto de la agenda. También puede pulsar la tecla de marcación para recibir una llamada o para mostrar los últimos registros de llamadas.

- **Tecla de Finalización**

Pulse para finalizar una llamada o para salir de un menú y volver a la pantalla de inicio. Pulse tecla de finalización en la pantalla principal para bloquear la pantalla. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de finalización durante 3 segundos.

- **Tecla de Función –Derecha e Izquierda**

La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de la tecla izquierda y la tecla derecha que muestran opciones de menú y submenú.

- **Tecla Direccional**

Pulse la tecla direccional para desplazarse durante la navegación de una función o característica del menú del teléfono.

En el modo de edición, pulse las teclas de dirección para navegar por el menú.

- **Tecla de Selección**

Pulse para confirmar o realizar una selección.

- **Números y Letras**

Presione las teclas numéricas del 1 al 9 para introducir números y caracteres. Presione las teclas de letras de la A hasta la Z para introducir letras y caracteres. Para mayor comodidad, se puede pulsar la tecla \* para seleccionar símbolos. También se puede oprimir el teclado de # para cambiar entre diferentes modos de entrada.

## **Código de Bloqueo**

El código de bloqueo del teléfono es una medida de seguridad que se puede establecer para evitar que su teléfono móvil sea usado sin autorización. El código de bloqueo del teléfono inicial es 1122 y puede ser modificado por el usuario. Una vez que el código de bloqueo está activado, tendrá que ser introducido al encender el teléfono móvil.

### **Código de PIN**

El código PIN (número de identificación personal de 4 a 8 dígitos) impide que su tarjeta SIM sea usada sin autorización. Una vez que el código de PIN está activado, debe de introducir el PIN cada vez que se enciende la unidad. La tarjeta SIM se bloquea si el código PIN se introduce incorrectamente tres veces consecutivas.

***Aviso:** La tarjeta SIM se bloquea si ingresas el código PIN incorrecto tres veces. Para desbloquear la tarjeta SIM, necesita ingresar el Código PUK y el código puede ser obtenido con el operador de servicio.*

### **Código PUK**

El código PUK es una característica de seguridad que bloquea el teléfono en caso de uso no autorizado y será necesario en el caso de que el código PIN se haya introducido incorrectamente. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el código PUK. Si el código se introduce incorrectamente diez veces consecutivas, la tarjeta SIM no será capaz de ser utilizado de nuevo. En ese caso, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener una tarjeta SIM nueva.

#### **Para Desbloquear:**

- Introduzca el PUK correcto para desbloquear la tarjeta SIM.
- Introduzca el nuevo PIN y pulse la tecla de selección.
- Introduzca el nuevo PIN por segunda vez para verificar y luego oprima la tecla de selección.
- Si la entrada del PUK es correcta, la tarjeta SIM se desbloquea y el PIN se restablece.

## **Introducción**

# Instalando la Tarjeta SIM, Tarjeta de Memoria, y la Batería

La tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (clave para desbloquear el PIN), IMSI (Identidad de Subscriptor de Móvil Internacional), información de la red, los datos de la agenda y algunos datos de mensajería corta.

## Instalación

- Pulse y mantenga la tecla de finalización apretada y apague el teléfono móvil.
- Aflojela cubierta posterior del teléfono y retírela.
- En la ranura de la batería, jale la batería hacia afuera y retire la batería.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura y asegure de que la tarjeta esté correctamente alineada.
- La tarjeta de memoria SD es una tarjeta de almacenamiento del teléfono móvil que se puede utilizar para almacenar archivos diferentes. Por favor introduzca la tarjeta SD en la ranura correspondiente.
- Inserte la batería y presione la batería hasta que se encaje en su lugar.

**Nota:** Al insertar la tarjeta SIM 1, retire la bandeja SIM y coloque la tarjeta SIM con su contacto hacia arriba como se muestra en el diagrama.



Al insertar la tarjeta SIM 2, coloque la tarjeta SIM en la ranura de arriba y con su contacto hacia abajo como se muestra en el diagrama (Bandeja de la SIM no es necesario)

## Carga de la Batería

Por favor, considere la siguiente información cuando se trata de carga de la batería: -Normalmente, el indicador de la batería se encuentra en la parte de la esquina superior derecha de la pantalla. -Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indicara batería bajay un tono de alerta le notificación le avisara que el nivel de batería esta baja. -Una animación de carga aparece cuando la batería se está cargando. Cuando la carga está completa, la animación de carga se para. -Es normal que la batería se caliente cuando se está cargando el teléfono. -Utilice sólo accesorios y baterías autorizadas porBLU. El uso de accesorios de otras marcas puede hacer queel teléfono no funcione correctamente de forma inesperada. -Apague el teléfono móvil antes de retirar la batería. -El proceso de carga puede requerir un mayor tiempo de carga para una batería nueva o una batería que no puede haber sido utilizado con mucha frecuencia. Si el nivel de la batería es demasiado baja para encender el teléfono, asegúrese de que hayaun mayor tiempo de carga.

-Durante la carga, asegureque la batería se coloqueen un entornocercaa la temperatura ambiente.**Aviso: Inmediatamentedeje de utilizar la batería si la batería produce olor, se recalienta, se agrieta, se distorsiona o tiene algún otro daño,o si alguna del líquido electrolito de la batería gotea.**

## Guía de Menús

### Mensajería

A través de esta función se puede crear, leer o enviar un nuevo mensaje.

- **Escribir Mensaje:** Acceda a este menú para crear un mensaje de texto.
- **Bandeja de Entrada:** Los mensajes recibidos aparecen en esta sección.
- **Borradores:** Los borradores aparecen en esta sección.
- **Bandeja de Salida:** Mensajes que fallaron entrega o que son almacenados temporalmente en el buzón de salida.

- **Mensajes Enviados:** Mensajes enviados aparecen en esta sección.
- **Mensaje de Difusión:** Este servicio de redle permite recibir mensajes de información sobre el pronóstico del tiempo o las condiciones del camino. En la actualidad, pocas redes proporcionan esta función. Por favor, consulte con su operador de servicio.
- **Plantilla de SMS:** Plantillas de mensajes de texto están incluidos para las respuestas rápidas.
- **Configuración de SMS:** esta función permite la configuración predeterminada de SMS.

## Contactos

La función de agenda le permite navegar, almacenar, editar y eliminar 100 números de teléfono. Los números también se pueden almacenar de forma limitada en la tarjeta SIM y la capacidad varía dependiendo de la tarjeta.

**Agregando un Contacto Nuevo:**(1) Haga clic en el icono de Contactos (2) Seleccione y haga clic en AGREGAR

CONTACTO NUEVO

en la parte superior de la pantalla. (3) A continuación, seleccione si desea almacenar el contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM (4) Añade el nombre de contacto y número de teléfono y oprima la tecla de OK/Selección para guardar el contacto en la fuente elegida.

## Reproductor de Audio

Utilice esta función para reproducir archivos de audio y controlar el reproductor de audio pulsando las teclas de dirección: Reproducir / Pausa (tecla de selección), Canción anterior / Siguiente canción (tecla de dirección izquierda y derecha), Adelantar (Pulsación larga a la tecla de dirección derecha) y Retroceder (Pulsación larga a la tecla de dirección izquierda). Se puede también ajustar el juego de repetición, modo aleatorio y volumen. **Aviso:** Por favor, asegúrese de



insertar la tarjeta de memoria y que los archivos de audio se almacenan en la carpeta creada que se llama "My Music" (Mi Música).

## Historial de Llamadas

El registro de llamadas guarda un registro de las llamadas perdidas, llamadas hechas, llamadas recibidas y contadores.

## Configuración

- **Perfil de Usuario:** El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario: **General, Silencio, Reunión, Exteriores**. Puede personalizar la configuración de perfil y activar los perfiles correspondientes. No hay ninguna opción para el modo de auriculares en el menú. Cuando se inserta un auricular, el teléfono móvil automáticamente entra en el Modo de auriculares. No hay opción de auriculares en el menú de perfil de usuario.

- **Configuración de Teléfono:** Esta función permite que se realice cambios de ajuste en el tiempo, fecha, idioma, accesos directos, modo de vuelo y otros ajustes. **Aviso:** *Cuando el modo de vuelo está activado, se suspenderá muchos de los dispositivos de transmisión de señales y desactiva la capacidad del dispositivo para realizar o recibir llamadas o mensajes de texto. Otras funciones que no requieren la transmisión de la señal (por ejemplo, juegos, cámara integrada, y el reproductor de audio) quedan disponibles.*

- **Configuración de Llamada:** La configuración de llamada incluye ID de llamada, llamada en espera, desvío de llamada, bloqueo de llamadas, y cambio de línea.

**Configuración Avanzada:** La configuración avanzada incluye: Lista negra, Remarcado automático, Marcado IP, Recordatorio de tiempo, Modo de respuesta.

- **Configuración de Red:** Cuando se ha establecido una selección de red, el teléfono móvil se registra en el proveedor de servicios de la tarjeta SIM

- **Configuración de Seguridad:** La configuración de seguridad garantiza que el dispositivo está protegido contra el uso no autorizado.
- **Restaurar Configuración de Fábrica:** Esta característica permite una restauración. La contraseña inicial es 1122.

## Organizador

- **Bluetooth:** Con Bluetooth, se puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles como teléfonos móviles, auriculares y algunos kits de coche. También puede utilizar Bluetooth para enviar imágenes, clips, notas, y transferir archivos. **1.** Encender Bluetooth **2.** Buscar y emparejar un segundo dispositivo Bluetooth **Aviso:** Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir una contraseña predeterminada para emparejar o algunos dispositivos pueden carecer compatibilidad.
- **Administrador de Archivos:** Puede usar el administrador de archivos para gestionar convenientemente varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta SD.
- **Juegos:** Acceso a esta función proporciona un juego F1 Formula Uno. Para obtener instrucciones específicas por favor consulte la opción de “Ayuda” en el menú del juego. También se puede personalizar algunos elementos del juego a través del menú de configuración.
- **Calendario:** Esta función proporciona un calendario mensual para realizar el seguimiento de citas. Busque y haga clic en el botón OK / Selección en una fecha específica, una vez en la fecha, haga clic en Opciones y después elija agregar un nuevo evento en el calendario.
- **Linterna:** Se puede encender y apagar la linterna a través de esta función.
- **Alarma:** Cinco relojes de alarma están disponibles por defecto. Se puede activar uno o varios relojes de alarma, según sea necesario. Por cada alarma, hay diferentes configuraciones que se pueden ajustar.
- **STK:** La herramienta STK de SIM es un portal de aplicaciones de servicios. Los elementos ofrecidos dependen del proveedor de servicio.

# Multimedia

- **Cámara:**El teléfono dispone de una función de cámara para capturar imágenes. En la interface de la cámara se puede pulsar la tecla de selección para tomar una foto y puede presionar hacia arriba o hacia abajo la tecla de dirección para acercar o alejar la imagen. También se puede presionar hacia la izquierda y derecha para ajustar la proporción de exposición.
- **Visor de Imágenes:** Utilice esta función para ver fotos o imágenes.
- **Grabador de Videos:** Esta característica permite grabar vídeo. **Aviso:**Por favor asegúrese que la tarjeta de memoria SD está instalada para aumentar el espacio de almacenamiento.
- **Reproductor de Videos:** Esta función permite reproducir archivos de vídeo grabados.
- **Grabador de Sonidos:**Utilice esta función para grabar sonido. La grabadora es compatible con las extensiones de archivos WAV y AMR.
- **Radio FM:**Se puede utilizar el teléfono como un radio FM tradicional. En la interface de radio FM, puede pulsar hacia la izquierda o la derecha para buscar canales automáticamente, pulse la tecla de selección para encender / apagar, o pulse la tecla de \* y # para ajustar el volumen.

# Calculadora

Pulse arriba, abajo, izquierda, derecha y tecla central para seleccionar +, -, x, ÷, = para hacer calculaciones aritméticas básicas.